

AM Galant

Montaget i bilder.



(Obs ... Produkten som monteras på bilderna är mikroprofilerad med svaga långgående spår men den vi säljer är slät)

Ett vackert klickfalstak den händig enkelt monterar själv. Taket kräver 14-graders lutning och en underlagspapp som kontrolleras att det är i gott skick. Ströläkt monteras cc 600mm. Är taket ojämnt kan kraftigare dim. av ströläkt användas för att ta upp eventuella ojämnheter. Bärläkt monteras från takfotslinjen cc 400mm mot nocklinjen. Sista bärläkt skall monteras max 30mm från nocklinjen. Viktigt är att montera första plåten i rätt vinkel mot Takfoten och ända ut mot gavel(bild1). AM Galant skruvas nu fast i varje läkt (bild2) . Viktigt är att montera med fotplåten samtidigt. Låt fotplåten med fördel ligga ca 1cm från nedre plåtände. Nästa plåt läggs nu enkelt över sidofalsen som enkelt klickas iför hand under press (bild 3). Justera rätt plåten i linje med t.ex. träklubba banka plåten i linje med tidigare monterad (bild 6). Montera sedan noggrant resterande takyta. Den sista plåtraden kapas plåten och bryts upp vid gavel under vindskivan(Bild 8). Skruva sedan fast plåten i läkt cc 400mm med Corona 4,8x35 i träläkt under vindskivan (bild11).

Vid nock monteras sedan Stödvinklar monteras (bild 9) på varannan plåt men alltid en monterad vid yttre plåtråd mot gavlarna. Nocken placeras sedan över stödvinklarna med urspårning över klickfalsen (ej på bild). Krävs rännदार monteras dessa på läkt men täta nedanför skruvhålet längs rännaldalen med Runotex. Detta för att hindra kappilärt vattenintrång. Genomförningar och dylikt kan kräva yrkesman. **LYCKA TILL !!!**